

# A

## ● HF・MO・HDM 型チャック分解手順

- (1) まず、分解する前にチャック本体とマスタージョー No. の位置を確認して下さい。  
(再組立時元の位置に部品を組み込むため。)
- (2) カムレバー・ピンのグリース・ニップルをはずして下さい。  
その後取り付け面側にあるカムレバー・ピン廻り止め用六角穴付止めネジを平先⑬、棒先⑭の順に2本共抜き取って下さい。
- (3) グリース・ニップルのネジ部を利用し、カムレバー・ピン⑤を引き抜いて下さい。
- (4) 図中、→Aの方向にマスタージョー②を引き抜いて下さい。カムレバーも組み込まれた状態で抜けて来ます。
- (5) チャック・ピストン③を→Bの方向に引き抜いて下さい。
- (6) 各部品を洗浄油で洗って下さい。そして各部品に異常磨耗や破損がないか点検して下さい。

## ● 再組立

- (1) 組立は、分解する時とは逆の手順で元の位置に確実に組み込んで下さい。
- (2) 各部品にはグリースを塗布して下さい。特にチャック・ピストンとマスタージョーのカムレバーが入る部分には十分グリースを塗布して下さい。
- (3) カムレバー・ピンを固定する六角穴付止めネジは、ピンの切欠き部に対し、確実に棒先、平先の順に締め付けて下さい。
- (4) 組立後、チャック・ピストンを手で動かし、マスタージョー等がスムーズに動くかチェックし異常がないか確認して下さい。
- (5) 最後に、グリース・ニップルからグリースを充填して下さい。

パーツリスト

	品名	数量
1	チャック本体	1
2	マスタージョー	3
3	チャックピストン	1
4	カムレバー	3
5	カムレバーピン	3
6	コマ (Tナット)	3
7	スペーサー	1
8	廻り止めピン	1
9	リングネジ	1
10	生爪	3
11	グリースニップル	3
※	12 六角穴付ボルト	3or6
	13 六角穴付ボルト	6
	14 六角穴付止めネジ棒先	3
	15 六角穴付止めネジ平先	3
	16 六角穴付止めネジ平先	3
	17 六角穴付止めネジくぼみ先	3

※4～6インチは3本 8インチ以上は6本

